

GAL e-JET

GALEXIS – VOTRE SATISFACTION EST NOTRE MOTIVATION

Installer de nouveaux accus

Pour installer correctement un nouvel accus dans le GAL e-Jet, veuillez suivre les étapes suivantes:

1. **Débranchez le GAL e-Jet.**
2. **Placez le GAL e-Jet avec l'écran tourné vers le bas devant vous.** Vous verrez alors une vis et deux clips de batterie.
_Tournez la vis avec le stylo dans le **sens inverse des aiguilles d'une montre**, de sorte à ce qu'elle soit ensuite placée à la **verticale** (ill. 1).
_Poussez avec les doigts les deux clips de batterie vers le milieu (ill.2).
3. **Enlevez le couvercle (ill. 3) ainsi que l'ancien accus (ill. 4).**
4. **Placez le nouvel accus près du GAL e-Jet.** Veillez à ce que les contacts soient dans votre direction (ill. 5)
Lorsque vous insérez l'accu, il est important de placer d'abord la partie inférieure avec les contacts et ensuite de fixer la partie supérieure (ill. 6)
5. **Refermez le couvercle.** Poussez les clips des batteries vers l'extérieur (ill. 7) et tournez la vis avec le stylo dans le **sens des aiguilles d'une montre** afin qu'elle se retrouve ensuite à l'**horizontale** (ill. 8).



ill. 1



ill. 2



ill. 3



ill. 4



ill. 5



ill. 6



ill. 7



ill. 8